

## **OGGETTO E FINALITÀ**

La presente informativa ha l'obiettivo di regolamentare all'interno dei Centri di Raccolta (di seguito CdR), **le modalità operative per il conferimento del rifiuto Sfalci/Potature con veicoli da parte di Utenze non Domestiche/Potatori.**

Resta valido che l'utente che accede al CdR, dovrà rispettare e seguire quanto indicato dal personale di Conduzione dei CdR in presidio presso gli stessi.

Resta valido quando indicato anche nel Regolamento Generale di Conduzione Centri di Raccolta (CdR).

A garanzia del rispetto dello stesso, presso i CdR, sarà presente il personale di conduzione dei CdR il quale informerà l'utente sul regolamento ed a seguire assicurerà che l'utente esegua le attività di conferimento in aderenza allo stesso.

### **Il presente documento è rivolto ai seguenti utenti con veicoli:**

Ai soli utenti autorizzati che accedono con i loro veicoli per il conferimento di Sfalci/Potature nei soli CdR indicati in Tabella 1.

**Vengono autorizzati allo scarico anche i veicoli attrezzati con cassa fissa ribaltabile (non scarrabile) solo in CdR specifici indicati in Tabella 1.**

Gli utenti di cui sopra, dovranno rispettare il divieto, all'interno dei CdR indicati in Tabella 1, di utilizzare per le operazioni di scarico del rifiuto, se presenti, le gru installate sui propri veicoli.

## **TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTO CONFERIBILI**

La presente informativa ha l'obiettivo di regolamentare all'interno dei Centri di Raccolta (di seguito CdR), le modalità operative per il conferimento del rifiuto Sfalci/Potature con veicoli da parte dell'utente.

I quantitativi in Mc che possono essere scaricati in ciascun CdR sono indicati in Tabella 1 e andranno da un quantitativo **minimo di 5 mc ad un massimo di 10 mc.**

Lo scarico con veicoli attrezzati con cassa fissa ribaltabile (ma non scarrabile) è possibile solo nei CdR specifici indicati in Tabella 1,

Qualora il CdR raggiunga la saturazione, non sarà possibile eseguire lo scarico e l'operatore del CdR non consentirà l'accesso al veicolo.

## **NORME COMPORTAMENTALI PER SOGGETTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO ALL'INTERNO DEL CDR**

Resta valido quando indicato nel **Regolamento Generale di Conduzione Centri di Raccolta (CdR)** per lo scarico e accesso ai CdR da parte dell'utente.

A garanzia del rispetto dello stesso presso i CdR, sarà presente il personale di conduzione dei CdR il quale informerà sullo stesso ed a seguire assicurerà che l'utente esegua le attività di conferimento in aderenza allo stesso.

### **Inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti regole/norme comportamentali:**


- a) i mezzi di grande volumetria possono accedere al CdR solo con una quantità di rifiuto conforme ai limiti previsti dal CdR (Tabella 1);
- b) fermarsi nell'area di ricevimento per l'accettazione, il controllo e la pesatura dei rifiuti da conferire, agevolando le operazioni di verifica;
- c) condurre i veicoli a passo d'uomo all'interno del CdR ove valgono per la circolazione dei mezzi le stesse regole del Codice della Strada e parcheggiare il proprio automezzo nelle aree predisposte e/o indicate dal personale di conduzione che, al bisogno, può far sospendere le operazioni
- d) spegnere il motore durante la sosta;
- e) rispettare la segnaletica in materia di sicurezza presente all'interno del CdR e le norme e le indicazioni riportate su apposita cartellonistica affissa all'esterno del CdR
- f) rispettare le tipologie e le quantità massime conferibili
- g) gli autisti prima dell'inizio delle fasi di scarico dai loro veicoli, dovranno **obbligatoriamente delimitare l'area di ingombro necessaria per le operazioni di scarico del rifiuto con opportuna segnaletica ovvero catenella in plastica bianca/rossa al fine di interdire l'accesso a terzi nella propria area operativa.**



**In via del tutto eccezionale, qualora non fosse disponibile sul proprio veicolo tale segnaletica di interdizione ovvero catenella in plastica bianca/rossa, è obbligo richiederla al personale operativo del CdR subito all'arrivo presso il CdR in fase di accettazione e di riconsegnarlo all'uscita.**

L'autista non potrà comunque iniziare l'attività senza l'autorizzazione dell'addetto alla conduzione del CdR.

In modo particolare l'area da interdire sarà quella attorno al proprio veicolo e di raggio 10 mt a partire dal mezzo stesso o secondo indicazioni impartite da Hera Spa che potrà indicare un'area di interdizione dimensionalmente differente.



- h) durante la fase di scarico del rifiuto vegetale con mezzo con attrezzatura ribaltabile deve essere inibito l'accesso allo stallo ad altri utenti o mezzi.
  - i) nella zona di scarico, le manovre devono essere effettuate ponendo anche la **massima attenzione alla presenza di personale a terra/altri veicoli operanti/in transito nelle zone subito limitrofe**
  - j) si ricorda che il freno di stazionamento dovrà essere inserito **durante tutta la fase di scarico/operazioni correlate alla stessa. In caso di avanzamenti del mezzo, finalizzato al completamento dello scarico, la predetta procedura dovrà essere ripetuta.**
  - k) gli autisti prima dell'inizio delle fasi scarico dai loro veicoli, dovranno obbligatoriamente posizionare i piedini a terra se il mezzo è predisposto. **In caso di avanzamenti del mezzo, finalizzato al completamento dello scarico, la predetta procedura dovrà essere ripetuta.**
  - l) completare tutte le operazioni correlate alla fase di scarico/post scarico all'interno dell'area interdetta/delimitata. In caso di necessità contattare il personale di Conduzione sul posto per il supporto necessario.
  - m) qualora oltre all'autista del veicolo **sia presente altro personale/utente**, all'interno dell'area di scarico dovrà obbligatoriamente essere presente solo l'autista che eseguirà le fasi di scarico.
- Pertanto, qualsiasi altro personale/utente che accompagni l'autista dovrà restare al di fuori dell'area di scarico individuata con la segnaletica di interdizione.
- n) si ricorda che dovranno essere indossati per lo svolgimento delle proprie attività gli opportuni DPI previsti dalla Valutazione dei Rischi redatti dal proprio Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
  - o) è vietato conferire il rifiuto al di fuori degli stalli predisposti

- p) scaricare il più possibile a ridosso del materiale già presente al fine di occupare meno spazio possibile nello stallo e/o come da indicazioni personale di conduzione dei CdR
- q) divieto di utilizzare per le operazioni di scarico del rifiuto, se presenti, le gru installate sui propri veicoli.
- r) trattenersi all'interno del CdR esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare nelle aree di movimentazione di materiali e contenitori

**Dovranno inoltre essere osservati i seguenti DIVIETI come indicato dal Regolamento Generale di Conduzione Centri di Raccolta (CdR):**

- è sempre **VIETATO** eseguire manovre non codificate per agevolare lo scarico del rifiuto (es. frenate brusche durante avanzamento e indietreggiamento del veicolo al fine di agevolare il deflusso del rifiuto) a cassone sollevato in fase di ribaltamento.
- conferire rifiuti in quantità superiori rispetto a quelle ammesse per ciascun CdR
- vietato conferire il rifiuto al di fuori degli stalli predisposti
- conferire al CdR rifiuti difformi da quelli espressamente indicati
- eludere i sistemi di protezione contro la caduta dall'alto durante le operazioni di scarico (ad esempio scaricando i rifiuti dal proprio mezzo stando in posizione eretta sul pianale)
- accendere fiamme libere ed effettuare manovre che possano provocare scintille senza la dovuta autorizzazione. Non fumare, mangiare o bere all'interno dell'area del CdR
- avvicinarsi alle attrezzature o agli automezzi in movimento presenti nel CdR
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR
- scaricare e introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli indicati sul contenitore stesso ed occultare rifiuti non ammessi all'interno di altri rifiuti

## **RESPONSABILITÀ'**

**L'utente autorizzato all'ingresso al CdR, con la firma del presente dichiara sotto la propria responsabilità di:**

1. aver preso visione della presente INFORMATIVA e che la non aderenza/rispetto di quanto indicato nel presente documento si tradurrà nell'allontanamento dal CdR con divieto allo scarico.
2. di accedere con veicoli in regola con il Codice della Strada e che rispettino i limiti di portata (PTT) riportati sulla propria carta di circolazione; la non aderenza alla regola potrà tradursi nell'allontanamento dal CdR con divieto allo scarico come previsto dal *Regolamento Generale di Conduzione Centri di Raccolta (CdR)*.
3. di essere consapevole che il non rispetto delle regole impartite dal personale di conduzione dei CdR si tradurrà nell'allontanamento dal CdR con divieto allo scarico.
4. di essere consapevole che le quantità massime accettabili in fase di scarico saranno quelle indicate per quello specifico CdR. L'eventuale quantità in eccedenza dovrà essere scaricata presso altro CdR.
5. di essere consapevole che i mezzi che non rispettano: le procedure di sicurezza riportate nella presente informativa, i limiti quantitativi indicati dalle schede di riferimento dei CdR (vedi Tabella 1) e le indicazioni impartite dal personale di conduzione CdR, saranno soggetti ad un'interdizione allo scarico in tutti i CdR della Provincia per 1 mese.

<i>Data Accesso:</i>	
<i>Ragione Sociale Utenza non Domestica / Potatore</i>	
<i>Nome e Cognome dell'autista che accede per il conferimento del rifiuto</i>	
<i>Firma dell'autista</i>	

**TABELLA 1**

<b>Distretto</b>	<b>CdR</b>	<b>Conferimento vegetale</b>	<b>Mc max scarico ut/gg</b>	<b>Autorizzato scarico con ribaltabile</b>
Ravenna	CdR - Lido Adriano, Ravenna	cassone	5	NO
Ravenna	CdR - Lido di Classe, Ravenna	cassone	5	NO
Ravenna	CdR - Marina di Ravenna, Ravenna	cassone	5	NO
Ravenna	CdR - Marina Romea, Ravenna	terra	5	NO
Ravenna	CdR - Mezzano, Ravenna	cassone	5	NO
Ravenna	CdR - Roncalceci, Ravenna	terra	5	NO
Ravenna	CdR Ravenna Sud, Ravenna	terra	10	SI
Ravenna	CdR Ravenna Nord, Ravenna	terra	10	SI
Ravenna	CdR – Sant’Alberto, Ravenna	terra	5	NO
Ravenna	CdR San Pietro In Vincoli, Ravenna	terra	10	SI
Ravenna	CdR Cervia, Cervia	terra	10	SI
Ravenna	CdR - Pisignano, Cervia	terra	5	NO
Ravenna	CdR Russi, Russi	terra	5	NO
Lugo	CdR Alfonsine, Alfonsine	terra	5	SI
Lugo	CdR Bagnacavallo, Bagnacavallo	terra	5	SI
Lugo	CdR Bagnara di Romagna, Bagnara di Romagna	terra	5	NO
Lugo	CdR Conselice, Conselice	terra	5	SI
Lugo	CdR Cotignola, Cotignola	terra	5	SI
Lugo	CdR Fusignano, Fusignano	terra	10	SI
Lugo	CdR Lavezzola, Conselice	terra	5	NO
Lugo	CdR Lugo, Lugo	terra	5	SI
Lugo	CdR Massa Lombarda, Massa Lombarda	terra	5	SI
Lugo	CdR Sant’Agata sul Santerno, Sant’Agata sul Santerno	terra	5	SI
Faenza	CdR Riolo Terme, Riolo Terme	terra	10	SI
Faenza	CdR Solarolo, Solarolo	terra	5	SI
Faenza	CdR Castel Bolognese, Castel Bolognese	terra	10	SI
Faenza	CdR Faenza, Faenza	terra	5	NO
Faenza	CdR Casola Valsenio, Casola Valsenio	terra	5	SI
Faenza	CdR Brisighella, Brisighella	terra	5	SI